


Contatos auxiliares



GV-A08 - Came para contato auxiliares

GV-A07N6 - Bloco de contato auxiliar 6NA+6NF (4NA+4NF de sinalização e 2NA+2NF de impulso)

GV-A07N3 - Bloco de contato auxiliar 3NA+3NF (2NA+2NF de sinalização e 1NA+1NF de impulso)

GV-A07 - Contato auxiliar 1 N A F

GV-A072 - Contato auxiliar 2 N A F

GV-A073 - Contato auxiliar 3 N A F

GV-A07P - Contato auxiliar 1NA+1NF

GV-A07P2 - Contato auxiliar 2NA+2NF